

- A, B ボタンをおしたまま, リセットボタンをおして離しても、上から LED ランプが下がってスタートしない場合 :
- 多接続解除しても「Error Please Retry」になる場合 :

micro:bit に入力したプログラムが壊れている可能性があります。

iPad ではなく、書き込み可能な WinPC (以下 WinPC という) に USB ケーブルで接続し、ドキドキハートのようなプログラムをダウンロードします。

修復方法 :

1. WinPC で, MakeCode を使うため,
Windows 8 の場合 : Google Chrome や
Windows10 の場合 : Google Chrome または Microsoft Edge のブラウザを立ち上げる。
2. ブラウザーで「MakeCode」をサーチ後, 立ち上げて,
プログラムの「ドキドキハート」をつくり, HEX ファイル (拡張子 .hex) として保存する。
3. このファイルを, 左カラムにある「MICROBIT (D: や E:)」に重ねて離す。
4. micro:bit にプログラム「ドキドキハート」が入力できた。
(なお, OS が Win10 でも書き込みができない WinPC では, ダウンロードできない)

micro:bit を WinPC の USB から取り外し iPad 用電源コードに接続して, ペアリングする。